

CONTROLE REMOTO CLONE RF WEG SMART HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com o Controle Remoto Clone RF, você poderá copiar os comandos do seu Controle Remoto RF e utilizá-lo como um controle adicional.



Clonagem de controle RF



Alcance de até 70 metros



Sinal RF (Radiofrequência)


Recursos

- Sinal com alcance de até 70 metros
- Botões para os comandos individuais
- 1 ano e garantia

Especificações


Tensão de alimentação	12 Vcc (pilha)
Modelo da pilha	A 27
Frequência	433,92 MHz
Comunicação	RF (radiofrequência)

Descrição do produto



1. APAGAR CÓDIGO

Segure os botões "••" e "•" simultaneamente até que o indicador luminoso do controle pisque duas vezes, então solte o botão "••" e pressione novamente o botão "••" por 3 vezes até que o indicador comece a piscar (o botão "•" deve ficar pressionado durante todo o procedimento).



2. COPIAR CÓDIGO

Aproxime o controle remoto que deseja copiar do controle REMOTO RF WHOME. Pressione o botão a ser programado em ambos os controles simultaneamente até que o indicador luminoso do controle pisque continuamente. Repita o mesmo procedimento para gravar os demais botões.



3. RECUPERAR CÓDIGO

Caso tenha apagado o código do controle por engano, você pode recuperá-lo pressionando simultaneamente os botões "•••" e "••••" durante três segundos. O indicador luminoso começará a piscar indicando que o procedimento foi concluído.

Dimensões (mm)

